

## Maßnahmen zur Risikominimierung nach den STOP-Prinzip

### **S Substitution**

- Verzicht auf Rückfahrstrecken anstreben
- Einsatz alternativer Fahrzeuggrößen prüfen
- Behälterstandorte verlegen

### **T Technik**

- serienmäßige Fahrzeugausstattung optimieren
- Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit vornehmen
- Einsatz von Fahrerassistenzsystemen prüfen
- Einsatz moderner Kamerasysteme prüfen

### **O Organisation**

- Satzung überprüfen
- Rückfahrstrecken erfassen und bewerten
- Tourenplanung anpassen
- betriebliche Regelungen erstellen
- Durchführung von Unterweisungen organisieren
- Warnkleidung auswählen
- Anweisungen überwachen

### **P Person**

- Warnkleidung verwenden
- Fahrzeuge einweisen

**Zu den einzelnen Punkten finden Sie zahlreiche Hinweise in der Branchenregel „Abfallsammlung“ DGUV Regel 114-601**